

崑山高級中學 附設國中部

100學年度國中總體課程 發展委員會



中華民國101年2月8號

Kingharvest 信得電話科技

DP-2310/3010
DP-2330/3030

最新功能 專業操作說明

- ◎如何選擇撥號
撥號時，請先「按星號」鍵，再按「撥號號碼」鍵。按「星號」鍵後，螢幕上方會顯示「*」字樣，表示撥號功能已開啟。
- ◎如何設定時鐘
按「時鐘」鍵，螢幕上方會顯示「時鐘」字樣，再按「1」至「9」鍵，即可設定時鐘。
- ◎如何設定日期
按「日期」鍵，螢幕上方會顯示「日期」字樣，再按「1」至「9」鍵，即可設定日期。
- ◎如何設定鬧鐘
按「鬧鐘」鍵，螢幕上方會顯示「鬧鐘」字樣，再按「1」至「9」鍵，即可設定鬧鐘。
- ◎如何設定背光
按「背光」鍵，螢幕上方會顯示「背光」字樣，再按「1」至「9」鍵，即可設定背光。
- ◎如何設定語音
按「語音」鍵，螢幕上方會顯示「語音」字樣，再按「1」至「9」鍵，即可設定語音。
- ◎如何設定顯示
按「顯示」鍵，螢幕上方會顯示「顯示」字樣，再按「1」至「9」鍵，即可設定顯示。

客戶專線 0800-241508









